Imagicle Hotel. Guida alla configurazione delle centrali Elmeg

2016





Indice

1	CENTRALI ELMEG SUPPORTATE.	. 5
2	PRINCIPI DI FUNZIONAMENTO	. 6
3	INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE DEL PACCHETTO WINTOOLS	.7
4	CONFIGURARE LA CONNESSIONE CON IL CENTRALINO	10
5	CONFIGURARE BLUE'S HOTEL PRO	12
6	COSA FARE SE	15
	6.1.1 Il Recorder non si connette al centralino	15
	6.1.2 Blue's Hotel Pro non esegue le funzioni base	15
7	SUPPORTO TECNICO - ASSISTENZA POST VENDITA	16

Imagicle Hotel.

Il software che hai sempre desiderato per il tuo Hotel!

Blue's Hotel Pro è la soluzione ideale per i piccoli e medi Hotel. Integrata con il centralino telefonico, completa di documentazione addebiti, è l'applicazione più facile da utilizzare oggi disponibile sul mercato per gestire i servizi alberghieri da PC (senza bisogno

di digitare alcun codice dal posto operatore).

Blue's Hotel Pro permette di gestire le prenotazioni, visualizzare al volo lo stato delle camere, fare check-in e check-out degli ospiti - singoli o gruppi, programmare e controllare l'esito delle sveglie, addebitare servizi a pagamento, con 1 solo click fare un conto chiaro e completo di tutti i servizi utilizzati durante il soggiorno.

Blue's Hotel Pro è scalabile e si può scegliere tra diverse versioni in base al numero di telefoni presenti in hotel: da 12 a 500 interni. Se si ha più di 500 camere o se si desidera effettuare analisi dei costi telefonici, oltre ad avere l'applicazione di front end per i servizi alberghieri, è possibile utilizzare Blue's Professional Advance che include Blue's Hotel Pro.

1 Centrali Elmeg supportate.

Blue's Hotel Pro consente di gestire direttamente da PC i servizi alberghieri dei seguenti modelli di centrale telefonica Elmeg

Famiglia ICT88x

IMPORTANTE Il centralino ICT46 NON E' SUPPORTATO

I collegamenti previsti per poter usufruire delle funzionalità hotel sono di tipo

- USB
- LAN

sia per la gestioni dei comandi hotel sia per lo documentazione e l'addebito delle chiamate.

2 Principi di funzionamento.

Blue's Hotel Pro utilizza il modulo Wintools per la comunicazione con il centralino.

Il principio di funzionamento realizzato è quello di mettere come interfaccia tra il centralino ed il software Blue's Hotel il software Wintools che si occupa di dialogare direttamente con il centralino via TCP/IP o via USB. I componenti software relativi all'hotel quindi, dialogano non direttamente con il centralino, bensì con il componente Wintools. Quest'ultimo si occupa sia della gestione della documentazione addebiti sia della gestione dei comandi hotel da inviare al centralino.

Di seguito è riportato lo schema a blocchi di come i vari componenti vengono collegati tra di loro.



3 Installazione e configurazione del pacchetto Wintools.

Per la gestione del centralino ELMEG è necessario installare il pacchetto software Elmeg Wintools con una versione uguale o maggiore della 6.40.

Il software si trova sul CD di installazione del centralino. In ogni caso è sempre possibile scaricarlo dal sito <u>www.funkwerk-ec.com</u>.

Prima di poter connettersi con il software Blue's Hotel al centralino, è necessario accedere a quest'ultimo tramite il software di configurazione dei Wintools. Tale procedura è indispensabile e permetterà di salvare nel registro di Windows i dati della configurazione come il tipo di collegamento, l'utente e la password da utilizzare per connettersi.

Il Blue's Hotel successivamente utilizzerà una dll fornita con il pacchetto Wintools per recuperare tali informazioni ed accedere direttamente al centralino.

Lanciare "Configurazione PABX" dal gruppo "elmeg WIN-Tools V6.41" come mostrato in figura.

💼 elmeg WIN-Tools V6.41	×.	💼 PABX 🔹 🕨	🐁 Configurazione PABX
CDBurnerXP Pro 3	•	🛅 Telefono 🔸	Percorso: C:\Programmi\elmeg
🛅 MP3 Player Tools	•		ELMEG WEB-Interface
🛅 Dundas Software	•		💑 Webserver
🛅 Ultimate Toolbox	•		
🖮 Microsoft AntiSovware	•		

Configurare i dati per la connessione inserendo utente e PIN (Password), i valori standard sono rispettivamente "Service" e "Service".

Selezionare il tipo di connessione tra USB o TCP/IP (Il Blue's supporta questi due tipi di connessione).

Peril collegamento USB:

- Selezionare "USB/RS232"
- Fare click su "Imposta USB/RS232"
- Selezionare "USB"

Accesso	
	rire il proprio nome e PIN:
Nome utente: PIN:	Service
Interfaccia USB/RS232	Imposta USB/RS232
C Offline C TCP/IP	Dettagli TCP/IP
Offline apri file:	
Accesso	e PIN
ОК	Annulla

elmeg PBX elmeg) CTI Link Layer II Configur	ation
CTI Link Configuration	OK Cancel

Perla connessione TCP/IP:

- Selezionare "TCP/IP"
- Fare click su "Dettagli TCP/IP"
- Inserire l'indirizzo IP del centralino

Accesso	
	Inserire il proprio nome e PIN:
Nome utente: PIN:	Service
Interfaccia C USB/RS232 C ISDN C Offline C TCP/IP	Imposta USB/RS232
Offline apri file:	
Accesso ricorda nome ute	nte e PIN
	Annulla

TCP/IP settings	X
IP address: 192 168 1 49	OK Cancel
Search for router in the LAN	
Search	

Premere il tasto "OK" per effettuare la connessione al centralino.

4 Configurare la connessione con il Centralino.

- 1) All'avvio del Blue's Hotel Pro, se non si avvia automaticamente, lanciare la "Configurazione della Connessione al centralino" dal gruppo di programmi di Blue's
- 2) Nell'apposito campo assegnare un nome indicativo per il centralino, ad esempio "Centralino1" come mostrato in figura, selezionare la voce "Sono connesso tramite rete TCP/IP al centralino", selezionare "Elmeg ICT88X" e premere il tasto "Avanti >"

IMPORTANTE

Utilizzare la seguente configurazione anche nel caso di un centralino che utilizza un collegamento seriale o USB con il PC.

🖁 Configurazione di Blue's - Connessione al centralino 🛛 🔀			
Tipo di collegamento Specifica qui in che modo il computer è collegato al centralino telefonico.			
Inserire un nome indicativo per questo centralino:	lino3		
Indicare di seguito il tipo di connessione con il centralino:			
Sono connesso direttamente al centralino			
🔿 Sono connesso al centralino tramite Blue's Buffer			
🔿 Sono connesso al centralino tramite Modem e Blue's Buffer nella sede remota			
🔿 Sono connesso al centralino tramite:	Hard Blue's 3.0 💌		
Sono connesso tramite rete TCP/IP al centralino:	Elmeg ICT88X		
	Elmeg ICT88X		
< Indietro	Matra NeXspan Hotel Matra MediaConverter Mihel		

3) Dopo il controllo da parte del software sulla presenza del componente Wintools, verrà richiesto, nella pagina successiva, di selezionare il tipo di connessione che si è utilizzata in precedenza per accedere al centralino con il software Wintools. L'assenza del componente Wintools impedirà di procedere nella configurazione guidata.

IMPORTANTE

La prima connessione potrebbe richiedere diversi secondi.

🖣 Configurazione di Blue's 2002 - Connessione al centralino 🛛 🛛 🔀	
Specifica qui i parametri di configurazione per accedere al centralino.	
Attenzione, per poter accedere ai dati delle chiamate sul centralino è necessario installare su questo PC il pacchetto software WinTools distribuito da Elmeg e configurare il tipo di connessione con il centralino. Blue's recorder Pro utilizzerà i dati inseriti in quella fase per connettersi al centralino e scaricare i dati delle chiamate.	
Rilevata installazione WinTools nella directory:	
C:\Programmi\elmeg WIN-Tools\WIN-Tools V6.41\	
Inserire il tipo di connessione utilizzato da WinTools USB 💌 TCP USB	
< Indietro Avanti > Annulla	

4) Terminare premendo il tasto "Avanti >" la fase di configurazione e lanciare il Blue's Recorder Pro.

IMPORTANTE

Verificare che il Recorder Pro effettui la connessione e scarichi le chiamate dal centralino.

Il Recorder Pro, ogni 30 secondi interrogherà il centralino al fine di scaricare le ultime chiamate effettuate.

5 Configurare Blue's Hotel Pro.

- 1) Lanciare Blue's Hotel Pro
- 2) Se la configurazione non si avvia in automatico, dal menu "File" selezionare la voce "Configurazione..."
- 3) Come mostrato nell'immagine sottostante, selezionare il nome dell'Hotel, un logo se disponibile, selezionare la voce "Prosegui la configurazione senza creare le camere" e premere il tasto "Avanti >"

Configurazione di Blue's Hotel Pro		×
Dati generali dell'Hotel		
✓ Nome Hotel ✓ Logo Hotel	Hotel **** LogoHotel.bmp	
 Crea tutte le camere adesso Prosegui la configurazione senza 	creare le camere	
	< <u>Indietro</u> <u>Avanti ></u> Annulla	

4) Nella schermata successiva selezionare la voce "Elmeg ICT88X Hotel" e premere il tasto "Avanti >"

Configurazione di Blue's Hotel Pro		
Collegamento al centralin	0	
Modello del centralino	Elmeg ICT88X Hotel	
	< <u>I</u> ndietro Avanti > Annull	a

5) Indicare il PC sul quale è attivo il sistema di acquisizione delle telefonate

Configurazione di Blue's Hotel Pro
Collegamento al centralino
Indicare il PC sul quale è attivo il sistema di acquisizione delle telefonate (Blue's Recorder) O Questo PC
O Un PC remoto 192 . 168 . 1 . 48
< <u>Indietro</u> Fine Annulla

6) Premere il tasto "Fine" per ultimare la configurazione

A questo punto si può procedere con l'utilizzo di Blue's Hotel Pro.

6 Cosa fare se ...

- 6.1.1 Il Recorder non si connette al centralino
 - Verificare che si sia acceduto al centralino mediante Wintools almeno una volta
 - Verificare che il centralino sia acceso
 - Verificare che le impostazioni immesse nel la configurazione del Wintools siano corrette
 - Verificare che il tipo di connessione al centralino sia corretto
- 6.1.2 Blue's Hotel Pro non esegue le funzioni base
 - Verificare che le impostazioni immesse per il collegamento con il Recorder siano corrette

7 Supporto tecnico - assistenza post vendita.

Siamo a vostra disposizione dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 12:30 e dalle 14:00 alle 18:00

 \Box web www.telcen.it/assistenza.asp

□ e-mail assistenza@telcen.it

□ telefono +39.0584.943232

□ fax +39.0584.943325

